

## Használati utasítás

Classic **smart4** univerzális távirányító

### AZ ELEMEEK BEHELVEZÉSE

Az Ön új **smart 4** távirányítója 2 db, alkáli mikroelemmel üzemeltethető (LR03/AAA). Az elemtartóban látható polaritásjelzéseknek megfelelően, helyezze be az elemeket. Kérjük, hogy az elhasznált elemeket, a környezeti előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

### A **smart 4** BEÁLLÍTÁSA

Az Ön **smart 4** távirányítója, 4 különböző készüléket képes irányítani. TV, VCR, SAT és DVD készülékek működtetését a mellékelt kódlista alapján egy megadott 3 jegyű kódszám beírásával, vagy pedig a kódkeresés üzemmód segítségével lehet beállítani.

### A 3 JEGYŰ KÉSZÜLÉKKÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a működtetni kívánt készüléket ( pl., a TV készülékét )
2. Nyomja meg a **smart 4** távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot ( pl. TV ) és utána az OK gombot.  
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője állandóan égve marad.  
Most engedje el mind a két gombot.
3. A számgombok segítségével írja be a kódlistában a készülék típusához megadott 3 jegyű kódszámot.
4. A készüléktípus gomb kijelzője elkezd villogni.
5. Nyomja meg röviden a készüléktípus gombot. (ennél a példánál TV)  
A készülék típusgomb most 3 -szor villog.  
A kódszám most már be van programozva.
6. Tesztelje a **smart 4** összes nyomógombját.

Amenyiben a működtetni kívánt készülék nem működik korrekt módon, úgy ismétlje meg az 1 től 6 pontban leírtakat, és írja be a készüléktípusához megadott következő kódszámot.

Amenyiben a készüléktípus gomb nem villan fel 3 szor az 5. lépés után, akkor rossz ill., nem a készülék kódlistában lévő számot írt be.

Ellenőrizze a készülékéhez tartozó kódszámot a kódlistában és ismétlje meg a programozást az 1 és 6 pontok szerint.

Azonos módon lehet programozni az Ön videomagnójának (VCR), szatelitvevőjének (SAT) ill. DVD lejátszójának (DVD) kódszámait a megadott kódlista alapján.

Használja a ehhez mindig a megfelelő készüléktípusgombot és a készüléktípushoz megadott kódszámokat.

A helyes kódszámokat jegyezze fel az elemtartó fedelére egy esetleges későbbi felhasználás miatt.

## A KÓDKERESÉS BEÁLLÍTÁSA

Amenyiben a kódlistában nem szerepelne az Ön által keresett készülék kódszáma, úgy használja a kódkeresés funkciót.

1. Kapcsolja be a működtetni kívánt készüléket (pl., a TV készülékét)
2. Nyomja meg a **smart 4** távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot (pl. TV) és utána az OK gombot.  
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője állandóan égve marad.  
Most engedje el mind a két gombot.
3. Tartsa az Ön **smart 4** távirányítóját a működtetni kívánt készülék felé (pl. TV)  
Nyomogassa egymás után a "P" fel vagy "P" le gombokat, míg a készüléke kikapcsol.  
A "P" fel gombbal felfelé, a "P" le gombbal lefelé léptet a kódkönyvtárban.  
Megoldásként az egyik gombot nyomva is tarthatja, akkor a **smart 4** másodpercenként lépked le vagy fel a kódkönyvtárában.
4. Amikor a készülék kikapcsol, engedje el a nyomógombot.  
Ha esetleg későn reagált az ellentétes gombbal lépésenként visszamehet.
5. Nyomja meg röviden a készüléktípus gombot. (ennél a példánál TV)  
A készülék típusgomb most 3 -szor villog.  
A kódszám most már be van programozva.
6. Kapcsolja be újból a készüléket, és tesztelje a **smart 4** összes nyomógombját.

Amenyiben a működtetni kívánt készülék nem működik korrekt módon, úgy ismételve meg az 1 től 5 pontban leírtakat.

A keresés, az utolsó megtalált kódszámtól folytatódik.

Kérjük legyen türelemmel amikor a keresés üzemmódot használja.

A kódkönyvtár rendkívül gazdag, ezért eltarthat egy kis ideig, míg a készülékéhez passzoló kódot megtalálja.

## A BEÁLLÍTOTT KÓD KIOLVASÁSA

A kódkeresés alapján megtalált kódszámokat, célszerű a távirányítóból kiolvasni, és az elemfedélbe feljegyezni.

1. Nyomja meg a **smart 4** távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot ( pl. TV ) és utána az OK gombot.  
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője állandóan égve marad.  
Most engedje el mind a két gombot.
2. Nyomja meg röviden a "hang ki" gombot.
3. A készüléktípus gombja el kezd villogni.  
Számolja meg a villogások számát. A sorrend: 1. szám – szünet – 2. szám – szünet – 3. szám. Pl. A 160-as kód: 1x - szünet – 6x – szünet – 10x (10 = 0)
4. A **smart 4** automatikusan a normális üzemmódra kapcsol.

## A SZÍN, A KONTRASZT, FÉNYERŐ, BASSZUS, MAGAS, ÉS BALANSZ BEÁLLÍTÁSAI

Csak TV üzemmódban:

1. Nyomja meg a kívánt nyomógombot (pl., szín )
2. 5 másodpercen belül nyomja meg a hangerő + vagy – gombot és állítsa be a szint.
3. A beállítás utáni Kb. 5 másodperc múlva a **smart 4** visszatér a normál üzemmódra.

## TV – HANGERŐSZABÁLYZÁS ( PUNCH THROUGH)

A **smart 4** távirányítóját úgy is tudja programozni, hogy egy másik üzemmódra történő átkapcsolás esetén a hangerőszabályzó gombot használni tudja.

1. Nyomja meg a **smart 4** távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot (pl. VCR) és utána az OK gombot.  
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője állandóan égve marad. Most engedje el mindkét gombot.
2. Nyomja meg röviden a TV készüléktípus gombot.
3. A nyomógomb röviden villogni kezd.
4. Nyomja meg röviden a hangerő + gombot.
5. A készüléktípusgomb 3x felvillan.

A hangerőszabályzás most akkor is működik, amennyiben Ön a videó üzemmódra kapcsolta távirányítóját.

A TV hangerőszabályzását a SAT és DVD üzemmódokban is használhatja.

Amennyiben ezt a funkciót meg kívánja szüntetni, úgy ismétlje meg a lépéseket 1 től 4 ig, de a pozitív hangerőszabályzó gomb helyett ( + ), a ( - ) gombot nyomja meg.

Kérjük vegye figyelembe. A **smart 4** a beállítási üzemmódról visszaáll a normális üzemmódra amennyiben 20 másodpercig egyik gombját sem nyomja meg.

## ELEM-KIMERÜLÉS FIGYELMEZTETÉS

A **smart 4** elemeinek lemerülését a STANDBY gomb megnyomásánál, az összes készüléktípusgomb villogása jelzi. Ennél a jelzésnél az összes elemet sürgősen ki kell cserélni.

Ha az elemek teljesen lemerültek, vagy a **smart 4** hosszabb ideig elem nélkül marad, a tárolt kódok kitörlődnek a távirányítóból.

Ilyenkor az elemtartóban feljegyzett kódszámokkal újra kell programozni a távirányítót.

Hornos kft, 2600 Vác, Zrínyi utca 39.

Tel: 27/314-212, Fax: 27/317-212

[www.hornos.hu](http://www.hornos.hu)